

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
ADYX	433.920	ALIZE EM2C, ALIZE EM4C		5
AETERNA	433.920	TX433 1,2,4 buttons		5
ALLMATIC	306.000	ASMX2, ASMX4		5
ALLMATIC	433.920	AEMX1, AEMX2, AEMX4		5
ALLMATIC	433.920	EUROPE AUTO ARMY2, ARMY1, ARMY4		5
ALLMATIC	433.920	MX1, MX2, MX4		5
ALLISTER	318.000	9931-318, 9931T-318		5
ALLSTAR	288.000	111025 Allister Pulsar Quickcode		5
ALLSTAR	288.000	9921T-288, 9921MT, 9921TK, 9922T-288, 9923T-288, 9931-288, 9931T-288, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-288, 8832T-288, 8833T-288, 8821T-288, 8822T-288, 8823T-288, 8832TK		5
ALLSTAR	288.000	8833OCS-288		5
ALLSTAR	318.000	9921T-318, 9921MT, 9921TK, 9922T-318, 9923T-318, 9931-318, 9931T-318, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-318, 8832T-318, 8833T-318, 8821T-318, 8822T-318, 8823T-318, 8832TK		5
ALLSTAR	318.000	110995 Allister Pulsar Quickcode		5
ALLSTAR	318.000	8830OCS-318		5
ALLTRONIC	433.920	S429_1, S429_2, S429_4, S429_M		5
ALLTRONIC	433.920	S425		5
ANSONIC	433.920	SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E		5
ANSONIC	433.920	SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi		5
ANSONIC	868.350	SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E		5
ANSONIC	868.350	SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (dip switch version)		5
APERTO	433.920	CPS1, CPS2, CPS4		5
APRIMATIC	305.000	TS1, TS2		5
AUTELCO	286-306	TX300T		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
AVIDSEN	433.920	100601 micromark MM23164		5
AVIDSEN	433.920	104505		5
AVIDSEN	433.920	100951, 100955, 100550, 100400		5
B&D BnD BD	433.920	062170/4333EBD, 062171, 4333°		5
B&D BnD BD	433.920	062162		5
B&D BnD BD	433.920	PTX4 059120 / 059116		5
B&D	433.920	062170/4333EBD 1A4982 10 trinary		5
BANDY	433.920			5
BELFOX	433.920	DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version		5
BELFOX	433.920	DHS 433,92 (7733), dip switch version		5
BELFOX	868.350	DHS 868,3, dipswitch version		5
BELFOX	868.350	HS 868-20		5
BENINCA'	306.000	LOT1A, LOT2A, LOT4A		5
BENINCA'	306.000	LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A		5
BENINCA'	306.000	LO.TX2PS		5
BENINCA'	433.920	LOT1W, LOT2W, LOT4W		5
BENINCA'	433.920	LOT2WMS		5
BENINCA'	433.920	T2WK, T4WK		5
BENINCA'	433.920	LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W		5
BENINCA'	433.920	TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK		5
BERNER	868,300	Berner BHS140		5
BERNER	868,300	Berner BHS130		5
BESIDE	433.920	BEZAP		5
BESIDE	433.920	HIT		5
BETA ELETTRONICA	330.000	BETALARM 5500		5
BETA ELETTRONICA	315,00	BETALARM 6500		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
BFT	306.000			5
BFT	315.000	VTM1, VTM2, VTM4		5
BFT	418.000	GT01, GT02, GT04		5
BFT	433.920	TE01, TE02 (TEO1, TEO2)		5
BFT	433.920	TE04 (TEO4)		5
BFT	433,920	MITTO 2/4 TRC2/4		5
BFT	433,920	MITTO 2, MITTO 4: Solo se il ricevitore è CLONIX1 o CLONIX2 con DIP2 in posizione ON		5
CAME	315.000	TOP312, TOP314		5
CAME	315.000	TOP432NA, TOP434NA		5
CAME	433.920	T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA		5
CAME	433.920	TOP432M, TOP434M		5
CAME	433.920	TAM432SA		5
CAME	433.920	TOP432SA		5
CAME	433.920	TOP432NA		5
CAME	433.920	TWIN2, TWIN4		5
CAME	433,920	CAME TOP-432EV, TOP-434EV		5
CAME	868,350	CAME TOP862NA, TOP864NA		5
CARDIN	300.000	S300		5
CARDIN	310.000	S301, S302		5
CARDIN	433,920	S438-2		5
CARDIN	433.920	S476 TX2, S476TX		5
CARPER	300.000 310.000 318.000	C300, C310, C318, C318T		5
CASALI GENIUS	330.000			5
CASALI GENIUS	433.920	enius 433 2, Genius 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433		5
CASIT	306.000	ERTS92B, ERTS92T		5
CASIT	433.920	ERTS92B, ERTS92T		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
CASIT	433.920	ERTS20DB, ERTS20DQ		5
CASIT	433.920	ERTS476D, ERTS476Q		5
CASIT	433.920	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T		5
CELINSA	433.920	S10 1, S10 2, SAW1, SAW2		5
CENTURION	433.920	CLASSIC, SMART, SMART2		5
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	300.000	Chamberlain 300MC (multicode)		5
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	315.000	333LM 360LM, 362LM, 363LM		5
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	390.000	50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210 54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB 850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM 33LM	   	5
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	418.000	4180, 4182, 4183 4185 787 remote keyless entry	  	5
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN	433.920	4330E, 4332E, 4333E 4335E	 	5
CPS	433.920	TCP3, CPS, Jolly 4		5
CPS	433.920	CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV, EM4CV		5
CRAWFORD	433,920	TX-433		5
DASPI	433.920	Happy2, Pops2Ã,		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
DASPI	433.920	Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO		5
DEA	306.000	306 1, 306 2, 306 4		5
DEA	306.000	306		5
DEA	433.920	433 1, 433 2, 433 4		5
DEA	433.920	Genie		5
DEA	433.920	Punto S2		5
DEA	433.920	Dea MIO TD2, MIO TD4		5
DELMA	300.000	Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300		5
DELMA	300.000	Mizard 300 1, Mizard 300 2, King		5
DELMA	433.920	Mizard 433 1, Mizard 433 2		5
DELMA	433.920	King 433 2		5
DELMA	433.920	Style Copy 2CH (this is a code duplicator)		5
DICKERT	433.920	MAHS433 01, MAHS433 04 <i>non possiamo garantire che può essere duplicato, poiche dipende dal ricevitore</i>		5
DICKERT	433.920	S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 <i>possono essere duplicati solo i modelli con pulsanti rossi</i>		5
DICKERT	433.920	S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 <i>possono essere duplicati solo i modelli con pulsanti rossi</i>		5
DICKERT	868.350	HS868-21 <i>possono essere duplicati solo i modelli con pulsanti rossi</i>		5
DICKERT	868.350	S5-868A2L00, S5U-868A2L00 <i>possono essere duplicati solo i modelli con pulsanti rossi</i>		5
DICKERT	868.350	S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 <i>possono essere duplicati solo i modelli con pulsanti rossi</i>		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
DIGICODE	300.000 310.000	DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072		5
DITEC	433.920	GOL4C		5
DOITRAND FDOITRAND	433.920	MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE		5
DOITRAND FDOITRAND	433.920	TS2DE, TS4DE		5
DOORHAN	433,920			5
DOORMATIC	433.920	SAW		5
DUCATI ALLDUCKS	433.920	TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3		5
DUCATI ALLDUCKS	433.920	TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A		5
DUCATI ALLDUCKS	433.920	TE2		5
DUCATI ALLDUCKS	433.920	HC6203, 6203: only blue, red and transparent		5
ELBE	433.920	501, 502, 504		5
ELBE	433.920	502a, 504°		5
ELBE	433,920	502,5		5
ELCA	300.000	Aster 1100, Aster 1101		5
ELCA	433.920	IRIS, IRIS 9CH. Both colors red and blu		5
ELCA	433.920	ASTER2		5
ELCA	433.920	Aster 1000, Aster1001. Colors: black, blue, light grey		5
ELCA	433.920	GEMINI 9CH		5
ELCA	433.920	VIRGO		5
ECP	292.000	FIX 292 MHz F105611		5
ECP	292.000	KEY 292 MHz F106038		5
ELDAT MFZ	433,920	Eldat RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, RT35- 4104M-01, RT21-4101M- 01, RT21-4102M-01		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
ELDAT MFZ	433,920	Eldat RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01		5
ELDAT MFZ	868,300	Eldat RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, RT35-5004M-01, RT21-5001M-01, RT21-5002M-01		5
ELDAT MFZ	868,300	Eldat RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01		5
ELEK	300.000	KTM194B		5
ELEK	300.000	KTR4		5
ELV CONRAD	868,350	FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3		5
ELVOX	433.920			5
ELVOX	433.920	ET03, ET04		5
ELVOX	868.350	ET08		5
EMFA	287.000	ET1, ET2, ET3		5
EMFA	308.000	ES_1, ES_2		5
ERONE	433.920	SETDS39433E2, SETDS39433E4		5
ERREKA	289.000	Erreka E20, Erreka E22		5
ERREKA	433,920	Erreka Luna, Erreka SMAT 1 RESON 1, RESON 2, RESON 3		5
EUROPE AUTOMATISME S	306,000	ASMY1, ASMY2, ASMY4		5
EUROPE AUTOMATISME S	433,920	ASMY1, ASMY2, ASMY4		5
EUROPE AUTOMATISME S	433,920	S1, S2, S3		5
FAAC	300,00	TM300S, TM300S05 H		5
FAAC	315.000	T1, T2, T3		5
FAAC	330.000	TM1, TM2, TM3		5
FAAC	418.000	TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
FAAC	418.000	TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL		5
FAAC	433.920	TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS		5
FAAC	433.920	TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR		5
FAAC	433.920	TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP		5
FAAC	868.350	TM1 868 DS, TM2 868 DS, TM3 868 DS		5
FADINI/BPT	315.000	ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4		5
FADINI/BPT	433.920	433 2M, Astro43_2m		5
FADINI/BPT	433.920	Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4		5
FERPORT	433.920	Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr		5
FUNKMODUL ELSECO	433,920	T433A2K1, T433A2K2		5
FUNKMODUL ELSECO	433,920	T433A2K4, T433A2K4n		5
GIBIDI	306.000	TS2M		5
GIBIDI	433.920	Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4		5
GOBBATO	306.000	T306		5
GRIFFON	433,920	Griffon 433 MHz dip switch remotes and duplicating remotes		5
GRIFFON	403,550	Griffon 404 MHz dip switch remotes and duplicating remotes		5
GTO	318.000	GTO Mighty Mule 1/2 buttons, RB741, RB742		5
GTO	318.000	GTO Mighty Mule 3 buttons, RB743		5
GULLIVER	306.000	MDRQ 306		5
GULLIVER	433.920	MDW 2E		5
HAUSS	433.920	Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4		5
HEDDOF	318.000	P219-1, P219-2		5
HEDDOF	318.000	P220-1, P220-2, P220-3		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	433.920	HSM2, HSM4, yellow buttons Please note that, in Netherlands, Hoermann sell this kind of remote control which transmit a rolling code: in this case it cannot be duplicated!		5







BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HS1, HS2, HS4, blue buttons		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HSD2		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HSE2, HSE4, blue buttons		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HSM2, HSM4, blue buttons		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HSP4, blue buttons		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HSS2, HSS4, blue buttons		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	868.300	HSZ1-868, HSZ2-868		5
HORMANN HOERMANN HÖERMANN	433,920	RS2-433, RS4-433 (Rolling code versions, usually sold in Netherlands)		5
JAY	433.920	UBEI x1 SL1		5
JAY	433.920	UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Å,		5
JCM	290.000	ET1, ET2, ET3		5
KEY AUTOMATION	433,920	900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N		5
KEY AUTOMATION	433,920	900TXB-44, 900TXG-44		5
KEY AUTOMATION	433,920	900SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN		5
KEY AUTOMATION	433,920	900TXK-42, 900TXW-42, 900TXK-44, 900TXW-44		5
LABEL IUPPITER	306.000	MDR, IUPPITER 306		5
LABEL IUPPITER	433.920	RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E		5
LABEL IUPPITER	433.920	MDW/1E, MDW/2E		5
LEB	306.000	TSA4		5
LEB	433.920	TMW		5
LEB	433.920	TSAW2N, TSAW4N		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
LEB	433.920	TCP3Ã, (this is a code duplicator)		5
LEB	433.920	TRK4 Note: receiver should be configured to disable rolling check.		5
LEB	433.920	TPW4		5
LEB	868.300	TPK4		5
LINEAR	300.000 310.000	MULTI-CODE 308911, 308913, 1089		5
LINEAR	300.000 310.000	MULTI-CODE 412001, 414001, 109410, 109710		5
LINEAR	300.000 310.000	MULTICODE 306010, 307010, 108210		5
LINEAR	300.000 310.000	MULTI-CODE 308301, 308302		5
LINEAR	300.000 310.000	MULTI-CODE 105015		5
LINEAR	310.000	Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT22A, DTC, DTD		5
LINEAR	310.000	Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4		5
LINEAR	310.000	Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "LadyBug"		5
LINEAR	312.000	Delta3 DTK (canada)		5
MA SYSTEM	433.920	MA TX1, MA TX2, MA TX3		5
MARANTEC	418.000	D212, D222, D232		5
MARANTEC	433.920	D101		5
MARANTEC	433.920	D12		5
MARANTEC	433.920	D212, D222, D232		5
MARANTEC	433.920	Digital 302, D302		5
MARANTEC	433.920	Digital 304, D30		5
MARANTEC	868.300	Digital 302, D302		5
MARANTEC	868.300	Digital 304, D304		5
MCZ	433.920	Aster		5
Meißner MEISSNER	433.920	LW433-1, LW433-2, LW433-4		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
Meißner MEISSNER	433.920	Pocket 3750 1, 2, 4		5
MONSEIGNEUR	433.920	ARC2, ARC4		5
MONSEIGNEUR	433.920	TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433		5
MKTECHNO MK-TECHNO	306,00	MK-TECHNO TX1 and MKTECHNO TX2 with RED LED		5
MOTORLINE STATEUROP	433.920	MX1, MX2, MX3, MX4, MX6 MX11, MX12, MX13		5
MOTOSTAR	433.920	CLIKSTAR2, CLIKSTAR4 CLICK-4M, CLICKSTAR RE 532, CLICKSTAR RE 534		5
NICE	306.000	EASY S1, S2, S4		5
NICE	433.920	FLO1, FLO2, FLO4		5
NICE	433.920	VERY VE		5
NICE	433,920	SMILO SM2, SM4		5
NOLOGO	306.000			5
NOLOGO	433.920	ECO DIP		5
NOVOTECNICA	306.000	BIT N1, BIT N2		5
NOVOTECNICA	306.000	BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4		5
O&O OeO, O and O	433.920	T-COM DS 4-2, T-COM DS 4-4		5
O&O OeO, O and O	433.920	OeO TX4-E, TX2-E (red buttons)		5
O&O OeO, O and O	306.000	OeO TX2, TX4 (green buttons)		5
OPENOUT	306.000	TS2M		5
OPENOUT	433.920	TMQ 433 2, TMQ 433 4		5
PIAZZETTA	433,920	4 buttons for wood/pellet heater		5
PORTAMATIC	433.920	MPH01, MPH02		5
POWERFIX Profi (Lidl)	433.920	RCB-A 3600R		5
PRASTEL	306.000	NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
PRASTEL	306.000	KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93		5
PRASTEL	433.920	MPSTF2E, MPSTF4E		5
PROEM	433.920	ER2C4ACM, ER4C4ACM		5
PROGET	433.920	ETY_433N2, ETY 433N4		5
PROGET	433.920	EMI433-N2		5
PROTECO	433.920	TX433		5
PROTECO	433.920	EUROMATIC		5
PROTECO	433.920	HIT		5
PUJOL	288.000	JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3		5
PUJOL	288.000	TT1, TT2, TRINARIO 1, TRINARIO 2		5
PULSAR	318.000	9931-318, 9931T-318		5
QUASAR	287.000	Tx SA4, Serie Argento, SA		5
QUASAR	287.000	TXSA2T		5
QUASAR	306.000	300 2, 300 4		5
QUASAR	433.920	433 TANGO SLIM BLEU		5
QUICK	433,920	Model: 302		5
RIB	433,920	MOON-433		5
RIB	433,920	cod 433-1/2/3		5
RIB	433,920	Sun		5
ROGER	433.920	R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R		5
ROGER	433.920	H80/TX22		5
ROGER	433.920	G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R		5
SEA	433.920			5
SEA	433.920	SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP SMART433_TX2_COPY,SM ART433_TX3_COPY Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch		5
SEA	868.350	231103, SEA868_4		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
SEA	868.350	231103, Head2 Dip Switch		5
SEA	868.350	SMART868-TX2-DIP, SMART868-TX3-DIP Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch		5
SEAV	306/330	TX1, TX2, TX3, TX4, TX1/330 TX2/330, TX3/330, TX4/330		5
SEAV	433.920	TXS1, TXS2, TXS3, TXS4		5
SEAV	433.920	Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3		5
SEAV	433.920	Be Easy TX, Be Easy Murale2		5
SEAV	433.920	BeSmart S2, BeSmart S4		5
SEAV	433.920	BeFree S1		5
SEAV	868.300	BeSmart H2, BeSmart H4		5
SEAV	868.300	BeFree H1		5
SECURVERA	433.920	SV R2C		5
SECURVERA	433.920	SV R4C		5
SECURVERA	433.920	SV R6C		5
SECURVERA	433,920	SV R2C		5
SENDER	433,920			5
SERAI	310.000	OG/32		5
SERAI	433.920	OG/52, OG/54, OG/82, OG/84		5
SERAI	433.920	OG/28, OG/48, OG/62, OG/64		5
SERAI	433.920	OG/02, OG/04		5
SICE	433.920	TX4 CLACK Bigfoot		5
SILVELOX - INTRA	306,000	Green case with black buttons		5
SILVELOX - INTRA	433,920	Silvelox Intra HSM4		5
SIMBA	433,920	Simba RC1		5
SIMINOR	433.920	ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS		5
SKYLINK	300.000 310.000	MultiLink SD300M, Skylink 100, LD310M, SD310M		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
SKYLINK	318.000	Skylink Mtilink PD-318M		5
SKYLINK	390.000	Multilink CB-390M, CD-390M (versions compatible with Chamberlain)		5
SMD	433.920	LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM models only		5
SOMFY	433.920	LEB TMW		5
SPARKRITE		SRA2-2		5
STAGNOLI	433.920	ZEUS AZTR		5
STAGNOLI	868.350	ZEUS AZTR		5
STANLEY	310.000	24286		5
STANLEY	310.000	1082		5
STANLEY	310.000	1050		5
STANLEY	310.000	1094		5
STANLEY	310.000	1097		5
STARTEC	433.920	TXQ2		5
STINGER	300.000 310.000 318.000 390.000	300MCD21V, 300MCD22V 310MCD21V, 310LID21V, 310LID22V 318ALD31V 390LMD21V, 390LMPB1V	 diff. colors	5
TAU	315.000	250 TXA2, 250 TXA4		5
TAU	433.920	250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC		5
TAU	433.920	250TXD2, 250TXD4		5
TAU	433.920	250BUG2, 250BUG4		5
TAU	433.920	250T-4, 250T-4C		5
TEC KEY	300.000	MK1010		5
TECNOMATIC	433.920	TQ433		5
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD		5
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL		5
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC		5
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL		5
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKJ		5
TEDSEN BERNER GFA	433.920	SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD		5
TELCOMA	306.000	RCST2, RCST4		5
TELCOMA	433.920	TANGO 2 SW, TANGO4 SW		5
TELCOMA	433.920	TANGO BLUE 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU 2, TANGO BLEU 4		5
TELCOMA	433.920	TANGO 2 N, TANGO 4 N		5
TELCOMA	433.920	TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM		5
TELCOMA	433.920	Telcoma Noire2, Noire4 Note: Rolling-code jumper should be removed from the receiver!		5
TELCOMA	433.920	TANGO WIN3		5
TELCOMA	433.920	TANGO2, TANGO4		5
TELCOMA	433,920	Telcoma EDGE 2, Telcoma EDGE 4		5
TELEMATIC	300.000	TL1, TL2		5
TKC	433.920	TSAW433		5
TONKARR	287.000	TK2		5
TORAG	433.920	S429 1, S429 2, S429 4		5
TORMATIC DORMA	433.920	HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E		5
TORMATIC DORMA	433.920	MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma		5
TORMATIC DORMA	433.920	MHS, MHS43-1		5
TREMA	433.920	TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4		5
TUBAUTO	433.920	DIGITAL 101 433		5

BRAND	FREQUENCY	MODEL	PHOTO	
V2	306.000	TRR1_306		5
V2	318,000	TPS1K		5
V2	433.920	MATCH		5
V2	433.920	TCP3		5
V2	433.920	TCP3, ARC3		5
V2	433.920	TCP3		5
V2	433.920	TPR		5
V2	433.920	T1SAW/433, T2SAW/433, T4SAW/433		5
V2	433.920	TRR1, TRR2, TRR4		5
V2	433.920	PMR2, PMR4		5
VISONIC	315.000	WT100, WT100A, WT101, WT101A, WT102, WT104, WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP		5
VISONIC	418.000	WT-100, WT-100A, WT-101, WT-101A, WT-102, WT-104, WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP		5
VISONIC	433.920	WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104, WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP		5
VSEG	433.920	CR SLIM		5
WAINE-DALTON	433.920	S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini		5
WAINE-DALTON	433.920	S425		5
WECLA CDS	433.920	433, 433_2		5
ZULLAN	315.000	250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H		5
OEM	315.000			5