

Istruzioni EGO KODE - foglio B

TABELLE ROLLING CODE

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
ACM	TX2 COLOR		5
ADYX/GENIUS	TE4433H BLUE, BRAVO TE 4433H, ECHO TX4		5
ALLMATIC	BRO4WN, BRO4W RED, BROOVER, BROSTAR, MINI PASS, TECH3		5
APRIMATIC	TM4, TR2, TR4, TX2, TX4M		5
BENINCA	APPLE4WV, CUPIDO2, CUPIDO4, IO, T2, T4WV, TO-GO2, TO-GO 4WV		5
DEA	MIO TR2, MIO TR4, GENIE-R W		5
FAAC 433	XT4 433 RC		5
FADINI	JUBY SMALL, JUBY433		5
GENIUS/CASALI	252, 252 NEW, 254, 254 NEW		5
GiBiDi	AU1600, AU1610, AU1680, AU1810, DOMINO		5
MHOUSE	GTx4, MT4, TX3, TX4		5
MOOVO	MT4, MT4G, MT4V		5
NICE	SMILO		5
NORMSTAHL/ CRAWFORD	433-2K, 433-4K, EA433 2K, EA433 4K, EA433 2KM, T4334		5
PUJOL	VARIO BLACK, VARIO3 OCEAN, VARIO P2153		5
SEAV	BE GOOD RH1, BE HAPPY RH1, RH2, RH3, RS1, RS2, RS3		5
V2	PHOENIX, PHOX, TRC4, HANDY		5

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
FAAC	DL2 868 SLH, DL4 868 SLH, T2, T4, TML2 SLH, TML4 SLH, XT2 SLH, XT4 SLH		5a
GENIUS	AMIGO JA 332, AMIGO JA 334, KILO TX2, KILO TX4		5a

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
BFT	KLEIO TX2, KLEIO TX4, MITTO 2, MITTO 4, RB, RCB2, RCB4, TRC2, TRC4, TX2, TX4		5

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
LIFTMASTER 433	94335E, 84335EML, 94335E-OLD		5
LIFTMASTER 315/390	371LM, 370LM, 372LM 373LM, 374LM, 312HM/C, 412HM/C		5
SILVELOX	ECO-TSM2, 3400155		5
DOORHAN	T4		5
ERONE 433/868	SERIE 07, FLAT, MINI, STANDARD		5

ROLLING CODE FM

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
CARDIN	S449QZ, S437TX		6
SOMMER/ APERTO FM	4013, 4013TX, 4014, 4020, 4022TX, 4025, 4026		6
TELCOMA FM	FM402, FM402E, FM404E		6

ROLLING CODE GRUPPO NICE

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
NICE	FLO2R, FLO4R, VERY VR, ERA-INTI2, ERA-ONE2/4		4

ROLLING CODE GRUPPO DITEC

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
DITEC	GOL4, BXLG4, BXL2P, BXL52		4

ROLLING CODE GRUPPO PRASTEL

MARCA/BRAND	MODELLO	FOTO	*
PRASTEL	TC4E, BFOR, MPSTL1E, MPSTL2E, MPSTL4E, MPSTP2E, MPSTP2		4

* = n° riferimento procedura

ATTENZIONE: i trasmettitori che seguono la procedura 5, se devono trasmettere il SEED (tasto nascosto), devono seguire procedura 5a